



### SR 500 EX, head-tops, reservdelar och tillbehör

#### Nr. Benämning

1. Huva SR 561
2. Huva SR 562
3. Huva SR 520 M/L
4. Huva SR 520 S/M
5. Skärm SR 540 EX
6. Helmask SR 200, PC visir
7. Helmask SR 200, glasvisir
8. Slang SR 550 PU för SR 200
9. Slang SR 551 gummi för SR 200
10. Slang SR 541 för SR 540
11. O-ring till slang
12. Planpackning till slang SR 541
13. Flödesmätare SR 356
14. Bälte SR 508 EX
15. Gummibälte SR 503 EX
16. Läderbälte SR 504 EX
17. Batteri SR 501 EX, 2,1 Ah
18. Batteriladdare SR 513 EX
19. Fläkt SR 500 EX, naken
20. Packning till fläkt
21. Förfilterhållare SR 512 EX
22. Förfilter SR 221
23. Förfilterhållare SR 5153 till SR 710
24. Partikelfilter P3 R, SR 510
25. Filteradapter SR 511
26. Partikelfilter P3 R, SR 710
27. Gasfilter A2, SR 518
28. Gasfilter ABE1, SR 515
29. Gasfilter A1BE2K1, SR 597
30. Kombifilter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599
31. Förvaringsväska SR 505 EX med två fack
32. Stålnåtsrondell SR 336

#### Best.nr.

- H06-5012
- H06-5112
- H06-0212
- H06-0312
- H06-0412
- H06-2012
- H01-1212
- H01-1312
- T01-1216
- T01-1218
- R06-0501
- R06-0202
- R06-0506
- R03-0346
- R06-2148
- T06-2150
- T06-2149
- R06-2002
- R06-2003
- R06-2001
- R06-0107
- R06-2023
- H02-0312
- R01-0604
- H02-1312
- R06-0105
- H02-1512
- H02-7012
- H02-7112
- H02-7212
- H02-7312
- T06-2001
- T01-2001

